

Sonnen- und Windsensor smart Original Montage- und Inbetriebnahmeanleitung

Artikel-Nr. 10771002



Inhalt

1.	Dies	e Anleitung	4
	1.1	Anwendung dieser Anleitung	4
2.	Gefa	hrensymbole	4
	2.1	Verwendete Darstellungen und Symbole	5
3.	Siche	erheitshinweise	6
	3.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	7
4.	Liefe	erumfang	8
5.	Gesa	mtansicht	9
	5.1	Die Bedientasten	
	5.2	Das Display und seine Symbole	11
6.	Prod	uktbeschreibung	12
7.	Tech	nische Daten	13
8.	Mon	tage	14
	8.1	Montagereihenfolge	15
9.	Men	üübersicht	16
10.	Men	ü 1 - Sonnenfunktion einstellen	17
11.	Men	ü 2 - Windfunktion einstellen	19
12.	Men	ü 8 - Servicefunktionen	22
	12.1	Menü 8.1 - Testfunktion Sonne	23
	12.2	Menü 8.1 - Testfunktion Wind	25
	12.3	Menü 8.2 - Drehrichtungstest / -änderung	
	12.4	Menü 8.3 - Den Akkuzustand prüfen	
	12.5	Menü 8.0 - Softwareversion einsehen	
13.	Men	ü 9 - DuoFern Geräte an-/abmelden	29
	13.1	Geräte anmelden	
	13.2	Geräte abmelden	
	13.3	Aufräumen	
	13.4	Alle DuoFern Geräte löschen	35

Inhalt

14.	Reset (Werkseinstellung)36
15.	Reinigung und Pflege
16.	Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

DE

...beschreibt Ihnen die Montage und Inbetriebnahme des Sonnen- und Windsensors smart.

1.1 Anwendung dieser Anleitung

- Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
- Diese Anleitung ist Teil des Produkts. Bewahren Sie sie gut erreichbar auf.
- Fügen Sie diese Anleitung bei Weitergabe des Sonnen- und Windsensors smart an Dritte bei.
- Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung und der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt die Garantie. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung.

2. Gefahrensymbole

In dieser Anleitung verwenden wir folgende Gefahrensymbole:



Ĩ

Gefahrenstelle / gefährliche Situation

Gefahrenstufen und Signalwörter

🕂 ACHTUNG!

Diese Gefährdung kann zu Sachschäden führen.

i



Darstel	lung	Beschreibung
1.		Handlungsabläufe
2.		
•		Aufzählung
1) oder	a)	Liste
i	Nützliche Informatio	nen
	Lesen Sie di Anleitung	e zugehörige

3. Sicherheitshinweise



Der Einsatz defekter Geräte kann zur Gefährdung von Personen und zu Sachschäden führen.

- Verwenden Sie niemals defekte oder beschädigte Geräte.
- Pr
 üfen Sie den Sonnen- und Windsensor smart auf Unversehrtheit. Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, falls Sie Sch
 äden feststellen.
- Nehmen Sie bei defektem Sonnen- und Windsensor smart die zugehörige Anlage (z.B. Markisenantrieb) außer Betrieb und sichern Sie diese gegen Wiedereinschalten, bis der Defekt behoben ist.



Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht erhöhte Verletzungsgefahr (z.B. durch Quetschen).

- Beobachten Sie während der Einstellung die zugehörige Anlage (z.B. Markise oder Rollladen) und halten Sie Personen von der sich bewegenden Markise oder dem Rollladen fern.
- Verwenden Sie das DuoFern Funksystem und seine Komponenten nie zur Fernsteuerung von Geräten und Anlagen mit erhöhten sicherheitstechnischen Anforderungen oder erhöhter Unfallgefahr. Dies bedarf zusätzlicher Sicherheitseinrichtungen

Verwenden Sie den Sonnen- und Windsensor smart ausschließlich zur Anmeldung und Steuerung von DuoFern Geräten.

Einsatzbedingungen

• Der Sonnen- und Windsensor smart muss in einer Mindesthöhe von 2 Metern montiert werden.



Funkanlagen, die auf der gleichen Frequenz senden, können zu Empfangsstörungen führen.

Gefahren bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

Die Verwendung des Sonnen- und Windsensors smart für einen anderen als den zuvor genannten Anwendungsbereich ist nicht zulässig.

Ĭ





Sonnen- und Windsensor smart



Montageschrauben (5 x 30 mm)



Dübel (8 mm)



Quick User Guide

Prüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Unversehrtheit und Vollständigkeit.

i





- 1) Windrad
- 2) Sensorgehäuse
- 3) Lichtsensor
- 4) Solarzelle
- 5) Wandhalterung

- 6) Display
- 7) Bedientasten
- 8) Typenschild

5.1 Die Bedientasten

i

•	Durch Drücken einer beliebigen Taste wird das Display eingeschaltet, siehe Seite 11.		
	Danach können Sie die folgenden Funktionen und Einstellung ausführen.		
	Funktion		
Taste	im Normalbetrieb	im Menü	
M	Menü öffnen	Abbruch, zurück	
ОК		Einstellung bestätigen, weiter	
+	AUF *	Aktuellen Wert vergrößern	
-	AB *	Aktuellen Wert verringern	
	Stopp *		

DE

* Das Steuersignal wirkt auf alle angemeldeten DuoFern Geräte.



	Sonne / Wind	
()	Servicefunktionen, z.B. Drehrichtungswechsel	
88.8	Aktuelle Wetterdaten / Menüs oder Einstellparameter	
<i></i>	Funk	
	Akkuzustand	
klux	Lichtstärke in klux	
km/h	Windgeschwindigkeit (km/h)	



 ا ا ا Durch Drücken einer beliebigen Taste wird das Display eingeschaltet. Abwechselnd werden die aktuellen Wetterdaten (Windgeschwindigkeit und Lichtstärke) angezeigt.

In den Einstellmenüs werden die Menüpunkte sowie die einstellbaren Parameter angezeigt.



Erfolgt 2 Minuten lang keine Eingabe, erlischt das Display. Der Sonnenund Windsensor smart schaltet dann in den Standby-Modus. Ĭ

Mit dem Sonnen- und Windsensor smart können DuoFern Geräte aus dem Bereich Sonnen- und Windschutz wetterabhängig gesteuert werden, z. B.: Markisen, Rollläden, Jalousien, Raffstore etc. Dazu misst der Sonnen- und Windsensor smart die Helligkeit und die Windgeschwindigkeit in Echtzeit.

Der Sonnen- und Windsensor smart wird über eine Solarzelle mit Strom versorgt. Ein integrierter Akku versorgt das Gerät bei fehlender Sonne 24 Stunden lang mit dem notwendigen Strom.

Sicherheitsfunktion bei leerem Akku

Sollte aufgrund von sehr wenig Sonnenlicht der Akku keine ausreichende Ladung haben, werden bei eingeschalteter Windfunktion die Markisen oder Behänge eingefahren und können nicht mehr bedient werden. Sobald der Akku wieder ausreichend geladen ist, können die Markisen oder Behänge wieder normal bedient werden.

Im Menü 8.3 können Sie den Akkuzustand prüfen, siehe Seite 27.

7. Technische Daten

Messbereiche

i

Sonnensensor:	1 klux bis 99 klux / Aus
> Sonne erkennen nach:	10 Minuten
> Schatten erkennen nach:	20 Minuten
Windsensor:	10 km/h bis 99 km/h / Aus

Allgemeine Daten		
Gangreserve des Akkus:	24 Stunden	
Zulässige Umgebungs- temperatur:	-10 °C bis 60 °C	
Schutzart:	IP44	
Maße (L x B x H):	255 x 122 x 75 mm	

DuoFern Funktechnik		
Sendefrequenz:	434,5 MHz	
Sendeleistung:	max. 10 mW	
Reichweite:	im Gebäude bis zu 20 m im Freien bis zu 50 m	
Maximale Anzahl an DuoFern Geräten:	3	

Der Sonnen- und Windsensor smart kann an einer glatten Wand oder Oberfläche montiert werden.

Montagevoraussetzungen für eine korrekte Funktion:

- Den Sonnen- und Windsensor smart so montieren, dass die Werte f
 ür Sonne und Wind gut gemessen werden k
 önnen.
- Den Sonnen- und Windsensor smart nicht im Schatten von Bäumen und Gebäuden und auch nicht im Windschatten montieren.
- Der Sonnen- und Windsensor smart muss in einer Mindesthöhe von 2 Metern montiert werden.
- Das Windrad muss nach unten zeigen und möglichst waagerecht ausgerichtet sein.
- Der Lichtsensor und die Solarzelle müssen nach oben zeigen.

Wandmontage Wandmontage Windrad waagerecht montieren Deckenmontage Dachmontage Discontinue

Montagebeispiele

1. Die Schutzkappen vom Wandhalter abziehen.

- Die Gelenkschraube etwas lösen und das Sensorgehäuse nach unten drücken.
- 3. Die Bohrlöcher markieren und mit einem 8 mm Bohrer bohren.
- Den Sonnen- und Windsensor smart mit den beiliegenden Dübeln und Schrauben montieren.
- Anschließend das Sensorgehäuse waagerecht ausrichten und mit der Gelenkschraube fixieren.
 - Die Solarzelle muss nach oben zeigen.
 - Das Windrad muss nach unten zeigen.
- 6. Zum Schluss die Schutzkappen auf den Wandhalter schieben.



8 mm







i

Hauptmenü

me	nü		Seite
1	Sonn	enfunktion	17
2	Wind	lfunktion	19
8	Servi	icefunktionen	22
	8.1	Testfunktionen Sonne / Wind	23
	8.2	Drehrichtungstest / Drehrichtungsänderung	26
	8.3	Den Akkuzustand prüfen	27
	8.0	Softwareversion	28
9	DuoF	ern Geräte an-/abmelden	29
	٠	Geräte anmelden	
	٠	Geräte abmelden	32
	٠	Aufräumen	34
	٠	Alle DuoFern Geräte löschen	35

Nach 20 Minuten

Sonnenfunktion



Die Markise fährt aus oder der Behang schließt sich zu 100 %. Die Markise fährt ein oder der

Die Markise fährt ein oder der Behang öffnet sich.



Die Sonnenfunktion kann nur für Aktoren des Sonnenschutzes verwendet werden. Gegebenenfalls muss am Aktor eine **Laufzeit** eingestellt werden um die Sonnenfunktion nutzen zu können.

Die **Sonnenposition** der angemeldeten Aktoren wird vom Sonnen- und Windsensor smart automatisch auf **100 %** eingestellt.

Grenzwert einstellen oder übernehmen

 Falls das Display abgeschaltet ist, schalten Sie es durch Drücken einer beliebigen Taste ein.





Menü 1 auswählen.

Ĭ



oder









Das Menü öffnen.

Den Grenzwert einstellen.

Einstellbereich:

- 1 bis 99 klux
- > 99 klux = **OFF** Sonnenfunktion aus

Durch langes Drücken der Stopp-Taste die aktuell gemessene Helligkeit als Grenzwert übernehmen.

Die Einstellung bestätigen und zurück zum Menü.

Zurück zur Normalanzeige.

Windfunktion



Die Markise fährt ein und wird gesperrt.



Die Sperrung wird aufgehoben, sobald der Grenzwert 15 Minuten lang unterschritten wird.



Ist die Sonnenfunktion aktiv, fährt die Markise wieder aus, wenn der Sonnen-Grenzwert überschritten wird.



War die Markise zuvor manuell ausgefahren, bleibt Sie nach Unterschreiten des Wind-Grenzwerts weiter eingefahren. Automatische Fahrbefehle, die während der Windsperre empfangen werden, werden nach dem Unterschreiten des Grenzwertes nachgeholt.

Grenzwert einstellen oder übernehmen

 Falls das Display abgeschaltet ist, schalten Sie es durch Drücken einer beliebigen Taste ein.





Menü 2 auswählen.

D

i









Das Menü öffnen.

Den Grenzwert einstellen.

Einstellbereich: 10 bis 99 km/h > 99 km/h = OFF Windfunktion aus

Den Grenzwert bestätigen und zurück zum Menü.

Zurück zur Normalanzeige.

i

Windgeschwindigkeit in verschiedenen Einheiten

Beschreibung	m/s	km/h	Windstärke (Beaufort)
Windstille	< 0,3	< 1,1	0
Fast windstill	0,3 - 1,5	1,1 - 5,4	1
Sehr schwacher Wind	1,6 - 3,3	5,5 - 11,9	2
Schwacher Wind	3,4 - 5,4	12,0 - 19,4	3
Mäßiger Wind	5,5 - 7,9	19,5 - 28,4	4
Frischer Wind	8,0 - 10,7	28,5 - 38,5	5
Sehr frischer Wind	10,8 - 13,8	38,6 - 49,7	6
Starker Wind	13,9 - 17,1	49,8 - 61,5	7
Sehr starker Wind	17,2 - 20,7	61,6 - 74,5	8
Sturm	20,8 - 24,4	74,6 - 87,8	9
Schwerer Sturm	24,5 - 28,4	87,9 - 102,2	10
Orkanartiger Sturm	28,5 - 32,6	102,3 - 117,3	11
Orkan	> 32,6	> 117,3	12

Folgende Servicefunktionen stehen zur Verfügung:

- Menü 8.1 Testfunktion für Sonne und Wind
- Menü 8.2 Drehrichtungstest und Drehrichtungsänderung
- Menü 8.3 Anzeige des Akkuzustands
- Menü 8.0 Softwareversion

Die Testfunktionen dienen dazu, die Verbindung und die Einstellungen des angesteuerten Gerätes zu prüfen.



Die Testfunktionen für Sonne und Wind arbeiten für die Dauer des Tests mit reduzierten Grenzwerten:

- Sonne = 10 klux
- Wind = 10 km/h



Die Testfunktionen sollten nach der Erstinbetriebnahme genutzt werden.



Alle angemeldeten Markisen oder Behänge vollständig einfahren (z.B. mit einer Fernbedienung).

 Falls das Display abgeschaltet ist, schalten Sie es durch Drücken einer beliebigen Taste ein.





4* - - - Menü 8 öffnen und das Menü 8.1 auswählen.

DE

Menü 8.1 öffnen.



Den Lichtsensor z.B. mit einer hellen Taschenlampe beleuchten.



Wird der Test-Grenzwert überschritten, blinkt das Sonnensymbol in der Anzeige.



Nach 5 Sekunden fahren alle Markisen aus und/oder die Behänge fahren nach unten.

8. 15 Sekunden

i

Sobald die Taschenlampe ausgeschaltet wird, fahren nach 15 Sekunden alle Markisen ein und/oder die Behänge fahren nach oben.

DE

9. OK oder M

Den Testmodus verlassen und zurück zum Menü 8 "Servicefunktionen".



Sollte die Sonnenfunktion nicht wie gewünscht funktionieren, finden Sie weitere Hinweise auf Seite 29.





Alle angemeldeten Markisen oder Behänge etwas herausfahren (z.B. mit einer Fernbedienung).

 Falls das Display abgeschaltet ist, schalten Sie es durch Drücken einer beliebigen Taste ein.









Menü 8 öffnen und das Menü 8.1 auswählen.

Menü 8.1 öffnen.



Das Windrad mit der Hand schnell drehen.

Wur schi

Wurde der Test-Grenzwert überschritten, blinkt das Windsymbol in der Anzeige.



Nach 2 Sekunden fahren alle Markisen ein und/oder die Behänge öffnen sich.

8. OK oder M

Den Testmodus verlassen und zurück zum Menü 8 "Servicefunktionen".

 Falls das Display abgeschaltet ist, schalten Sie es durch Drücken einer beliebigen Taste ein.



4. ОК

6.

Ĭ



क । । Menü 8 öffnen und das Menü 8.2 auswählen.

D

Menü 8.2 öffnen.

In der Anzeige blinkt die Nummer des ausgewählten Rohrmotors oder Aktors. Die Nummer entspricht der Reihenfolge bei der Anmeldung.

5. +/->OK

Den Rohrmotor/Aktor, der getestet werden soll, auswählen und mit **OK** bestätigen.

Die Drehrichtung testen.

- Markise ausfahren/Behang schließen
- Markisen einfahren/Behang öffnen
- ۲

+

Stopp-Befehl

Drehrichtung bei Bedarf ändern

7. + -

8. Pkt. 1 bis 6

9. OK oder M

Beide Tasten gleichzeitig drücken. Beachten Sie die Rückmeldung bzw. Quittierung des Rohrmotors oder Aktors.

Den Drehrichtungstest wiederholen.

Zurück zum Menü 8 "Servicefunktion".

1. Falls das Display abgeschaltet ist, schalten Sie es durch Drücken einer beliebigen Taste ein.





i







Menü 8 öffnen und das Menü 8.3 auswählen.

DE

Menü 8.3 öffnen.

Die aktuelle Ladung des Akkus wird in % angezeigt.



Zurück zum Menü 8 "Servicefunktionen".

1. Falls das Display abgeschaltet ist, schalten Sie es durch Drücken einer beliebigen Taste ein.





i







Menü 8 öffnen und das Menü 8.0 auswählen.

Menü 8.0 öffnen.

Die aktuelle Softwareversion wird angezeigt (Beispiel).



Zurück zum Menü 8 "Servicefunktionen".

In diesem Menü können Sie DuoFern Geräte am Sonnen- und Windsensor smart an- und abmelden. Außerdem bietet das Menü die Option "**Aufräumen**", um nicht erreichbare Geräte aus dem Sonnenund Windsensor smart zu entfernen.



Lesen Sie dazu auch die Bedienungsanleitung des jeweiligen DuoFern Gerätes.

Maximale Anzahl der Anmeldungen

Sie können maximal bis zu 3 DuoFern Geräte am Sonnen- und Windsensor smart anmelden.

Weitere Informationen zur Anmeldung finden Sie auf unserer Internetseite unter:

www.homepilot-smarthome.com

Einsatzbedingungen zur Nutzung der Sonnenfunktion

Damit die Sonnenfunktion des Sonnen- und Windsensors smart funktioniert, müssen bei einigen DuoFern Geräten (am besten vor der Anmeldung!) folgende Funktionen eingestellt werden:

- Gesamtlaufzeit
- Falls das Gerät eine Anschlussmöglichkeit für einen eigenen Sonnensensor hat, den Modus auf "externen Sonnensensor" stellen
- Sonnenposition (Empfehlung: 100 %)
- Sonnenautomatik einschalten

Bei Unterputzaktoren/Rohrmotoren neueren Baujahres sind i.d.R. diese Einstellungen nicht erforderlich.

Bei Geräten, die ein Display haben oder in normaler Einbausituation bedienbar sind, müssen diese Einstellungen überprüft werden.

Ĭ

1. Falls das Display abgeschaltet ist, schalten Sie es durch Drücken einer beliebigen Taste ein.





-

Menü 9 auswählen.



Menü 9 öffnen.

Die Anzahl der angemeldeten DuoFern Geräte wird angezeigt.

Das gewünschte DuoFern Gerät in den Anmeldemodus schalten.

Den Anmeldevorgang am Sonnen- und Windsensor smart starten.

Der Anmeldevorgang ist maximal 2 Minuten aktiv.



Nach erfolgreicher Anmeldung wird die Anzahl der angemeldeten DuoFern Geräte im Display aktualisiert.



Der Anmeldevorgang wird nach erfolgreicher Anmeldung oder durch Drücken der Taste beendet.

Weiter, siehe nächste Seite.



Nach erfolgreicher Anmeldung nimmt der Sonnen- und Windsensor smart bei dem neu angemeldeten Gerät folgende Einstellungen vor, siehe nächste Seite:

- Windautomatik wird eingeschaltet
- Windfahrrichtung AUF/Einfahren
- Sonnenautomatik wird eingeschaltet
- Sonnenposition auf 100 %

Der Motor wird daher bei der Anmeldung mehrfach anrucken.

Verhalten bei fehlgeschlagener Anmeldung



Bei einem Fehler erscheint die Meldung"**Err**" (Error) und der Anmeldevorgang wird beendet.

Fehlerursachen:

Die maximale Anzahl der angemeldeten DuoFern Geräte ist erreicht oder es wurde versucht ein ungeeignetes Gerät anzumelden. 1. Falls das Display abgeschaltet ist, schalten Sie es durch Drücken einer beliebigen Taste ein.

M>+/
 OK
 4.
 -



Ĭ



¥►¢ ع



Menü 9 auswählen.

Menü 9 öffnen.

Die Anzahl der angemeldeten DuoFern Geräte wird angezeigt.

Das gewünschte DuoFern Gerät in den Abmeldemodus schalten.

Den Abmeldevorgang am Sonnen- und Windsensor smart starten.

Der Abmeldevorgang ist maximal 2 Minuten aktiv.



Nach erfolgreicher Abmeldung wird die Anzahl der angemeldeten DuoFern Geräte im Display aktualisiert.

Der Abmeldevorgang wird nach erfolgreicher Abmeldung oder durch Drücken der Taste beendet.

Weiter, siehe nächste Seite.



Verhalten bei fehlgeschlagener Abmeldung



i

Bei einem Fehler erscheint die Meldung"**Err**" (Error) und der Anmeldevorgang wird beendet.

Fehlerursachen:

Es wurde versucht, ein Gerät abzumelden, das nicht angemeldet ist.

5.

OK oder M

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie alle DuoFern Geräte, die nicht mehr per Funk erreichbar sind, vom Sonnen- und Windsensor smart abmelden.

Falls das Display abgeschaltet ist, schalten Sie es durch Drücken einer 1. beliebigen Taste ein.



Sobald die Zahl im Display nicht mehr blinkt, ist der Aufräumen-Vorgang beendet.

Zurück zum Hauptmenü.

Menü 9 öffnen

Menü 9 auswählen.

Die Anzahl der angemeldeten DuoFern Geräte wird angezeigt.

Den Aufräumen-Vorgang starten. Dazu die Taste 4 Sekunden lang gedrückt halten.

Im Anschluss werden alle angemeldeten Geräte abgefragt. Nicht erreichbare Geräte werden abgemeldet.

Nach erfolgreicher Abmeldung wird die Anzahl der angemeldeten DuoFern Geräte im Display aktualisiert.



Falls das Display abgeschaltet ist, schalten Sie es durch Drücken einer 1. beliebigen Taste ein.

☀►ଔ







Menü 9 auswählen

DF

	deten DuoFern Geräte
ລົ	wird angezeigt.
Die Taste 4 Se	kunden lang gedrückt halten.

Menü 9 öffnen.

Alle angemeldeten Geräte werden gelöscht.

Die Anzahl der angemeldeten DuoFern Geräte wird angezeigt.



4.1

Ĭ



Anzeige, nachdem alle-Geräte gelöscht wurden.

Zurück zum Hauptmenü.

DE

Mit dieser Funktion können Sie den Sonnen- und Windsensor smart wieder vollständig in den Auslieferungszustand zurücksetzen.

Alle zuvor erfolgten Einstellungen und angemeldeten DuoFern Geräte werden gelöscht.



Ĭ





Tippen Sie auf eine beliebige Taste um das Display einzuschalten.

Alle vier Tasten gleichzeitig 4 Sekunden lang gedrückt halten.

Danach werden alle Daten auf die **Werkseinstellungen** zurückgesetzt:

Grenzwerte:

- Sonne	60 klux
- Wind	18 km/h

Angemeldete DuoFern Geräte: keine

Zur Bestätigung werden alle Symbole und Segmente im Display angezeigt.

3. Die vier Tasten wieder loslassen.



Anschließend wird kurz die **Softwareversion** angezeigt. Danach erscheint wieder die Normalanzeige, siehe oben Pkt. 1.

2.1

Ĭ

Durch Umwelteinflüsse kann der Sonnen- und Windsensor smart in seiner Funktion gestört werden:

- Zum Beispiel kann Staub oder Vogelkot auf der Oberseite des Gehäuses die Solarzelle schwächen und den Lichtsensor verdecken.
- Ein verschmutzter Windpropeller dreht nicht mehr leichtgängig und kann zu falschen Messergebnissen führen.

Für den sicheren Betrieb des Sonnen- und Windsensors smart ist es wichtig, dass er möglichst sauber bleibt und dass sich der Windpropeller leicht bewegen lässt:

- Reinigen Sie den Sonnen- und Windsensor smart regelmäßig mit einer milden Seifenlauge.
- Prüfen Sie den Windpropeller regelmäßig auf Leichtgängigkeit.
- Führen Sie regelmäßig einen Funktionstest für die Sonnen- und die Windfunktion durch, siehe Seite 23 / 25.

DE



Hiermit erklärt die DELTA DORE RADEMACHER GmbH, dass der Sonnen- und Windsensor smart der Richtlinie **2014/53/EU** (Funkanlagenrichtlinie) entspricht.

DELTA DORE RADEMACHER GmbH Buschkamp 7 46414 Rhede (Deutschland)

Ĭ

Garantiebedingungen

Informationen zu Garantiebedingungen liegen dem Produkt bei.

i

DELTA DORE RADEMACHER GmbH

Buschkamp 7 46414 Rhede (Deutschland)